4.2. Calculul angrenajului cilindric

4.2.1. Calculul geometric pentru angrenajul cilindric

În fig. 1.17 sunt prezentate elementele geometrice ale unui angrenaj cilindric exterior.

Determinarea prin calcul a geometriei angrenajului constă în:

- definirea parametrilor profilului de referință;
- definirea sculei generatoare: **cremalieră** sau *cuțit roată*;
- stabilirea parametrilor angrenajului

pentru unul din cele două cazuri posibile de proiectare:

- ullet se impune **distanța dintre axe** a_W [mm], se calculează deplasarea însumată x_S și se repartizează x_1, x_2 pe cele două roți ale angrenajului;
- ullet se aleg **valori optime pentru deplasările de profil** x_S , x_I și x_2 după care se stabilește distanța între axe.

Calculul elementelor geometrice pentru angrenajul *cilindric cu dinți înclinați* realizat cu scula tip *cremalieră* este centralizat în **tabelul 1.20**.

4.2.2. Verificarea angrenajului cilindric

Calculul de verificare al angrenajelor cilindrice cuprinde:

- verificarea calităților geometrice tabelul 1.26;
- verificarea flancurilor la solicitările de contact și încovoiere;
- verificarea la gripare.

4.2.3. Determinarea forțelor nominale din angrenajul cilindric

Într-un angrenaj cilindric cu dinți înclinați acționează trei tipuri de forțe nominale, reprezentate în fig. 1.22.

Calculul forțelor nominale pentru cele două roți ale angrenajului cilindric se realizează cu relațiile:

- forțele tangențiale :
$$F_{t1(2)} = \frac{2 \cdot T_{1(2)}}{d_{W1(2)}}$$
 [N] (4.30)

- forțele radiale:
$$F_{r1(2)} = F_{t1(2)} \cdot tg \alpha_{tW} \qquad [N] \qquad (4.31)$$

- fortele axiale:
$$F_{a1(2)} = F_{t1(2)} \cdot tg\beta \qquad [N]$$
 (4.32)

- forțele normale pe dinte:
$$F_{n1(2)} = \frac{F_{t1(2)}}{\cos \alpha_{tW} \cdot \cos \beta} \qquad [N]$$
 (4.33)